

گزارش تخصصی کالبدشکافی پدیده های کاویتاسیون ، خوردگی و فرسایش در پروانه و پوسته پمپ ها

مقدمه :

گزارش تخصصی کالبدشکافی پدیده های کاویتاسیون، خوردگی و فرسایش در پمپ های صنایع فرآیندی

مقدمه: نقش ماندگار هیدرولیک یا تله تکرار؟

چرا پمپ های بزرگ صنعتی به این روز می افتند؟ ریشه این نابودی مداوم و کوتاه مدت کجاست؟ گره اصلی در طراحی سیستم است، یا یک خطای مستمر در فرآیند خرید؟ آیا بهره برداری خارج از محدوده امن تجهیز را متلاشی می کند یا استانداردهای نگهداری و تعمیرات دچار گسل شده اند؟ و از همه مهم تر، چرا این سناریوی تخریب، بدون توقف و به صورت مداوم تکرار می شود؟

همه چیز در یک روز داغ و پرتب و تاپ تابستانی آغاز شد؛ زمانی که یک تماس تلفنی فوری و اضطراری با مدیرعامل شرکت، سکوت اتاق فرمان را شکست. آن سوی خط، مدیران ارشد یک مجتمع بزرگ معدنی بودند که لحن صدایشان ترکیبی از کلافگی، اضطراب و ناامیدی بود. آن ها از یک بحران فرساینده و تکراری به ستوه آمده بودند: پمپ های حیاتی و گران قیمت خطوط فرآیندی آن ها، یکی پس از دیگری در فواصل زمانی بسیار کوتاه نابود می شدند، خط تولید را به تعطیلی می کشاندند و هزینه های سرسام آوری را روی دست مجموعه می گذاشتند.

هنوز چند دقیقه ای از پایان این گفتگوی تلفنی نگذشته بود که سیل عکس ها و مستندات فنی از قطعات متلاشی شده پمپ ها سرازیر شد. پروانه هایی که گویی در اسید حل شده یا توسط ضربات پتک جویده شده بودند، و پوسته های حلزونی که دیواره های ضخیم فلزی آن ها تا حد سوراخ شدن کامل تراشیده شده بود. تصاویر، ابعاد یک فاجعه هیدرومکانیکی کاملاً مشهود را نشان می داد.

بلافاصله بنا به دستور مستقیم و پیگیری قاطع مدیرعامل، یک تیم مهندسی خبره و تخصصی تعریف شد. مأموریت روشن بود: عبور از رفتارهای سطحی کارگاهی، اعزام به سایت معدنی، بازدید میدانی از شبکه لوله کشی و متغیرهای فرآیندی، و در نهایت ریشه یابی دقیق این گسیختگی مداوم. پس از انجام بررسی های دقیق فنی و کالبدشکافی متالورژیکی و هیدرولیکی، گزارش تحلیلی این پروژه استخراج گردید که به صورت یک مقاله جامع و تخصصی در ادامه آورده شده است تا نقشی ماندگار در جهت حل ریشه ای این معضل در صنایع معدنی و بزرگ کشور ایفا کند.

تحلیل جامع ریشه‌های پدیده‌های کاویتاسیون، خوردگی و فرسایش در پروانه و پوسته پمپ‌ها کدام گسل پنهان در مرزهای فیزیک هیدرولیک، الکتروشمی متالورژی و طراحی سیستم‌های لوله‌کشی وجود دارد که می‌تواند پیشرفته‌ترین و گران‌قیمت‌ترین پمپ‌های سانتریفیوژ صنایع فرآیندی را در کمتر از چند صد ساعت کارکرد عملیاتی، به تلی از فلزات سوراخ‌شده، حفره‌دار و کاملاً متلاشی تبدیل کند؟

این پرسش کلیدی، هسته مرکزی بحران‌های مداومی است که واحدهای مهندسی مکانیک، متالورژی، و نگهداری و تعمیرات در مجتمع‌های بزرگ فولادی، معدنی، نفت و گاز و نیروگاهی به طور مستمر با آن دست‌به‌گریبان هستند. در مواردی که علائم حیاتی پمپ شامل دبی و فشار رانش به طور ناگهانی سقوط می‌کنند، صدای غیرعادی شبیه به پمپاژ سنگریزه و قلوه‌سنگ از درون پوسته به گوش می‌رسد و ارتعاشات بدنه از مرزهای مجاز استاندارد عبور می‌کند، تکنسین‌ها ناگزیر به توقف اضطراری سیستم و باز کردن پمپ می‌شوند. تصاویر فاجعه‌باری که در این شرایط از پروانه‌های جویده شده و پوسته‌های سوراخ‌شده به دست می‌آید، نقطه آغاز یک کارآگاه‌بازی مهندسی برای کشف مجرم اصلی است. تفسیر نادرست این آسیب‌ها معمولاً به تکرار خریدهای اشتباه و شکست‌های متوالی تجهیز منجر می‌شود. زمانی که یک واحد مهندسی بدون ریشه‌یابی دقیق، صرفاً اقدام به سفارش‌گذاری مجدد قطعه با همان مشخصات آلیاژی قبلی می‌کند، عملاً زمینه را برای تکرار سناریوی تخریب فراهم می‌سازد.

این گزارش تخصصی تلاش دارد با تکیه بر اصول مکانیک سیالات پیشرفته، ترمودینامیک جریان‌های دوفازی، الکتروشمی خوردگی و متالورژی فیزیکی آلیاژها، به کالبدشکافی دقیق تصاویر قطعات آسیب‌دیده پرداخته و سهم هر یک از عوامل هیدرولیکی، شیمیایی و متالورژیکی را در این تخریب‌های فاجعه‌بار تعیین کند. در نهایت، با ارائه نقشه راهی منسجم از اقدام‌های فوری کارگاهی تا راهکارهای کلان مهندسی، بستری پایدار برای حل ریشه‌ای این معضل در صنایع فرآیندی ترسیم خواهد شد.

تحلیل ریخت‌شناسی قطعات آسیب‌دیده بر اساس شواهد تصویری تفسیر فیزیکی و متالورژیکی ریخت‌شناسی (Morphology) سطوح آسیب‌دیده در پروانه و پوسته پمپ، کلید اصلی تفکیک مکانیزم‌های تخریب فیزیکی از واکنش‌های الکتروشیمیایی است.











هر یک از پدیده‌های فرسایش، خوردگی و کاویتاسیون دارای امضاهای توپوگرافیک منحصر به فردی بر روی سطوح فلزی هستند که در ادامه به تشریح و تطبیق آن‌ها با تصاویر پرداخته می‌شود.

تحلیل پروانه پمپ و الگوهای موجی مارپیچ تصاویر مربوط به پروانه پمپ (به ویژه تصاویر ۱ و ۷) نشان‌دهنده یک الگوی تخریب بسیار منظم، عمیق و جهت‌دار است که به صورت شیارهای مارپیچ و فلس‌مانند (Scallop or Ripple Patterns) کل سطح شراود (Shroud) پروانه را پوشانده است.

در تصویر ۷، این فرورفتگی‌های قاشقی‌شکل و شیارهای امواج به وضوح بردار سرعت نسبی جریان سیال را از مرکز پروانه (چشم پروانه) به سمت محیط بیرونی تعقیب می‌کنند.

این پدیده، امضای کلاسیک خوردگی-فرسایش هم‌افزا در جریان‌های با سرعت بالاست. در این شرایط، لایه محافظ روی سطح فلز به طور مداوم توسط تنش برشی سیال یا برخورد ذرات جامد معلق تراشیده شده و فلز فعال زیرین در معرض انحلال شدید الکتروشیمیایی قرار می‌گیرد.

علاوه بر پترن‌های موجی یکنواخت، در تصویر ۱ حفرات عمیق‌تر، ناهموارتر و موضعی با لبه‌های بسیار تیز و ساختار لانه‌زنبوری (Honeycomb) در نزدیکی مرکز و پره‌های ورودی دیده می‌شود.

این حفرات عمیق، نشان‌دهنده پدیده کاویتاسیون مکش هستند که به عنوان یک عامل مکانیکی مخرب ثانویه، بر روی بستر آسیب‌دیده ناشی از خوردگی-فرسایش سوار شده است.

فرسایش کاویتاسیونی به دلیل تمرکز ضربات در مناطق افت فشار ورودی، این لکه‌های خشن و عمیق را به وجود می‌آورد، در حالی که بخش‌های بیرونی پروانه بیشتر تحت تأثیر فرسایش هیدرودینامیکی ناشی از سرعت بالا سایش یافته‌اند.

کالبدشکافی تخریب فاجعه‌بار در پوسته پمپ تصاویر ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ که کانال حلزونی و بخش‌های داخلی پوسته (Volute Casing) را نشان می‌دهند، ابعاد یک فاجعه ساختاری را به تصویر کشیده‌اند.

در تصاویر ۴ و ۵، پوسته پمپ دچار سوراخ‌شدگی کامل شده است که نشان‌دهنده نابودی کامل ضخامت دیواره چدنی یا فولادی تحت تهاجم مداوم سیال است.

در سراسر بخش‌های داخلی پوسته (به ویژه در تصاویر ۳ و ۴)، ساختار خشن فلس‌ماهی با وضوح بالایی دیده می‌شود. این الگوهای فلوتینگ (Fluting) و موجی شکل ثابت می‌کنند که نرخ انتقال جرم موضعی و تنش‌های هیدرودینامیکی در این کانال‌ها بسیار فراتر از حد تحمل متریال بوده است.

در مناطق کم‌سرعت‌تر یا بخش‌هایی از پوسته که جریان دچار ایستایی نسبی بوده است (مانند نواحی تیره و زنگ‌زده در تصاویر ۲ و ۶)، تجمعی از محصولات خوردگی اکسیدی ضخیم به رنگ‌های قهوه‌ای تیره و زرد مایل به نارنجی مشاهده می‌شود. وجود این لایه‌های اکسیدی سست نشان می‌دهد که در زمان‌های توقف پمپ یا در مناطق سایه جریان، واکنش‌های شدید اکسیداسیون آهن رخ داده است. هنگامی که پمپ مجدداً راه‌اندازی می‌شود یا سیال در مجرای حلزونی شتاب می‌گیرد، این لایه‌های اکسیدی سست که چسبندگی ضعیفی به زیرلایه فلزی دارند، به سرعت توسط جریان هیدرولیکی روبوده شده و فلز تازه و واکنش‌پذیر را دوباره در برابر اسیدها یا اکسیژن




محلول در سیال بی‌دفاع می‌سازند. این چرخه بی‌پایان سایش و اکسیداسیون، عامل اصلی نازک شدن دیواره پوسته تا حد سوراخ شدن کامل آن بوده است.

پاسخ به سوال محوری: کاویتاسیون، خوردگی، یا متریال نامناسب؟ با ارزیابی دقیق شواهد فوق، می‌توان با قطعیت بالایی نتیجه گرفت که تخریب مشاهده شده در تصاویر، حاصل یک فرآیند مخرب سه‌گانه و هم‌افزا (Synergistic Failure) شامل خوردگی الکتروشیمیایی و فرسایش مکانیکی جریان سیال است که در بخش‌های ورودی پروانه با پدیده کاویتاسیون تشدید شده است.



اما ریشه اصلی و کاتالیزور نهایی این فاجعه، انتخاب متریال کاملاً نامناسب برای این شرایط عملیاتی سخت است.

استفاده از چدن خاکستری معمولی یا فولاد کربنی ضعیف در محیطی که سرعت سیال بالا بوده، احتمالاً حاوی ذرات جامد فرساینده است و از نظر شیمیایی رفتاری خورنده دارد، یک اشتباه طراحی متالورژیکی بزرگ به شمار می‌رود. چدن خاکستری به دلیل ساختار گرافیتی ورقه‌ای خود، فاقد چقرمگی ضربه و استحکام کششی کافی برای تحمل میکروجت‌های کاویتاسیون (100,000 PSI) است و در برابر اسیدها و کلریدها نیز به سرعت دچار خوردگی یکنواخت و گرافیت‌شدن می‌شود. متریال ضعیف نتوانسته لایه پسیو پایداری تشکیل دهد و در نتیجه در برابر تعامل فیزیکی و شیمی جریان تسلیم شده است.

تحلیل الکتروشیمیایی و ترمودینامیکی فرآیندهای هم‌افزای تخریب برای درک عمیق‌تر چرایی رخ دادن این میزان از خرابی، باید به سطح زیر اتمی فلز و رفتارهای هیدرودینامیکی سیال نفوذ کرد. نرخ تخریب در پمپ‌ها صرفاً حاصل جمع جبری فرسایش فیزیکی و خوردگی شیمیایی نیست. مکانیزم الکتروشیمیایی خوردگی مرطوب در پمپ‌ها در محیط‌های صنعتی، پمپ‌ها غالباً آب‌های حاوی اکسیژن محلول، یون‌های کلرید کلان، اسیدهای ضعیف یا پساب‌های پیچیده شیمیایی را جابجا می‌کنند. در آلیاژهای بر پایه آهن (مانند چدن یا فولاد کربنی)، واکنش‌های آندی و کاتدی زیر به طور همزمان روی سطح خیس‌شونده آغاز می‌شود:



یون‌های آهن آزاد شده با یون‌های هیدروکسید واکنش داده و هیدروکسید آهن دو ظرفیتی را تشکیل می‌دهند که در حضور اکسیژن بیشتر به هیدروکسید آهن سه ظرفیتی (زنگ آهن سست قهوه‌ای رنگ) تبدیل می‌شود



این لایه زنگ آهن ساختاری اسفنجی، بسیار متخلخل و فاقد پیوند چسبنده متالورژیکی با زیرلایه فلزی دارد. در شرایط جریان آرام، این لایه نرخ نفوذ اکسیژن به سطح فلز را محدود کرده و به طور موقت سرعت خوردگی را کاهش می‌دهد.

اما درون یک پمپ سانتریفیوژ، سرعت‌های هیدرولیکی از ۱۰ تا بیش از ۴۰ متر بر ثانیه متغیر است.

فیزیک هم‌افزایی فرسایش-خوردگی (Erosion-Corrosion Synergy)

هنگامی که سیال با سرعت‌های بالا روی سطح حرکت می‌کند، تنش برشی هیدرولیکی بر روی جداره‌ها اعمال می‌شود که با مجذور سرعت سیال رابطه مستقیم دارد:

$$\tau_w = \frac{1}{2} C_f \rho V^2$$

در این رابطه، F ضریب اصطکاک پوسته، P چگالی سیال و V سرعت جریان است. زمانی که این تنش برشی از چسبندگی لایه اکسیدی فراتر رود، لایه اکسیدی به صورت مکانیکی کنده می‌شود. فرآیند هم‌افزایی با رابطه ریاضی زیر توصیف می‌شود

$$T = E + C + S$$

در این فرمول، T نرخ هدررفت کل متریکال، E نرخ اتلاف ناشی از فرسایش فیزیکی خالص، C نرخ اتلاف ناشی از خوردگی الکتروشیمیایی خالص در شرایط استاتیک، و S فاکتور هم‌افزایی (Synergy) است. خود فاکتور هم‌افزایی به صورت زیر بسط داده می‌شود

$$S = \Delta E_c + \Delta C_e$$

که در آن، ΔE_c اثر خوردگی بر افزایش نرخ فرسایش (به عنوان مثال، از طریق سست کردن مرزدانه‌های فلزی توسط اسید و تسهیل کنده شدن فیزیکی دانه‌ها توسط جریان سیال) و ΔC_e اثر فرسایش بر افزایش نرخ خوردگی (مانند حذف مکانیکی فیلم غیرفعال پسیو و در معرض قرار دادن مداوم فلز تازه به واکنش آندی) است. در متریاال‌های نامناسب، مقدار S می‌تواند تا ۷۰٪ کل تخریب را به خود اختصاص دهد.

ترمودینامیک و فیزیک کاویتاسیون (حفره‌زایی)

کاویتاسیون زمانی آغاز می‌شود که فشار استاتیک موضعی سیال از فشار بخار آن در دمای کاری پایین‌تر رود. دینامیک رشد و فروپاشی این حباب‌ها توسط معادله دیفرانسیل غیرخطی «رایلی-پلسِت (Rayleigh-Plesset Equation)» توصیف می‌شود. به دلیل مجاورت با دیواره جامد فلزی پروانه یا پوسته، تقارن فشار در اطراف حباب از بین رفته و حباب به شکل یک نعل اسب درمی‌آید. در این حالت، جریان مایع از یک سمت حباب نفوذ کرده و یک میکروجت (Micro-jet) بسیار متمرکز با سرعت‌های فراتر از ۱۰۰۰ m/s تشکیل می‌دهد که مستقیماً به سطح فلز کوبیده می‌شود. ضربات تکرارشونده این جت‌ها، تنش‌های موضعی فراتر از حد تسلیم فلز ایجاد کرده و در کنار شوک‌های حرارتی ناشی از دماهای موضعی چند هزار درجه کلوین در زمان فشرده‌سازی گاز درون حباب، پیوندهای متالورژیکی را گسیخته و ذرات فلز را از سطح جدا می‌کنند.

متالورژی پیشرفته آلیاژها و تله انتخاب متریاال بر اساس سختی خام

یکی از عمیق‌ترین چالش‌ها در مهندسی پمپ، تکیه بر باورهای سنتی و نادرست درباره مقاومت متریاال‌ها است. بسیاری از طراحان بر این باورند که برای حل مشکلات فرسایش، باید از سخت‌ترین متریاال ممکن استفاده کرد. این رویکرد تک‌بعدی معمولاً منجر به شکست‌های فاجعه‌بارتری می‌شود. اهمیت نسبت چقرمگی به سختی در مهار کاویتاسیون شرایطی که پمپ تحت بمباران ضربات مکانیکی ناشی از فرسایش کاویتاسیونی قرار دارد، سختی بالا (Hardness) بدون دارا بودن چقرمگی ضربه (Toughness) و شکل‌پذیری (Ductility) مناسب، فاقد ارزش مهندسی است. آلیاژهای بسیار سخت اما ترد، مانند چدن سفید پرکروم (High-Chrome White Cast Iron) با سختی تا HB۶۵۰، فاقد توانایی تغییر شکل پلاستیک موضعی برای جذب انرژی ضربه میکروجت‌ها هستند. با برخورد جت آب، کاربیدهای سخت و ترد در این آلیاژها ترک خورده، فاز زمینه سست شده و تکه‌های بزرگی از فلز به صورت تردابزار از سطح پروانه کنده می‌شوند. در نقطه مقابل، آلیاژی با چقرمگی و داکتیلیته بالا، مانند برنز نیکل-

آلومینیوم (Nickel-Aluminum Bronze) یا فولادهای ضدزنگ دوبلکس، به عنوان جاذب انرژی عمل می‌کنند. شبکه کریستالی این آلیاژها تحت تنش‌های ضربه‌ای کاویتاسیون دچار پدیده سخت‌شوندگی کرنشی (Strain Hardening) شده و بدون ایجاد ترک مویی، انرژی فروپاشی حباب را مستهلک می‌کنند.

کالبدشکافی ریزساختاری فولاد ضدزنگ سوپردوبلکس (Super Duplex Stainless Steel)

فولاد ضدزنگ دوبلکس گرید CD4MCU مطابق با استاندارد ASTM A890 Grade 4A نمونه بارز یک طراحی متالورژیکی هوشمندانه برای محیط‌های هم‌افزای هیدرومکانیکی و شیمیایی است. ریزساختار این آلیاژ شامل توزیع حجمی تقریباً برابر (۵۰-۵۰٪) از دو فاز کریستالی آستنیت (FCC) و فریت (BCC) است. هر یک از این فازها نقشی حیاتی در مهار مکانیزم‌های تخریب ایفا می‌کنند:

فاز فریت (Ferrite Phase): فاز فریت به دلیل ساختار کریستالی خود، استحکام تسلیم مکانیکی بسیار بالایی (تقریباً دو برابر فولادهای آستنیتی مانند استیل ۳۱۶) به آلیاژ می‌بخشد. این استحکام بالا، مقاومت عالی در برابر دفرمه شدن موضعی و فرسایش سایشی ایجاد می‌کند. همچنین این فاز حاوی مقادیر بالایی کروم و مولیبدن است که مقاومت به خوردگی حفره‌ای (Pitting) در محیط‌های کلریدی را به شدت تقویت می‌کند.

فاز آستنیت (Austenite Phase): فاز آستنیت به دلیل شکل‌پذیری فوق‌العاده بالا، چقرمگی ضربه‌بی‌نظیری را به آلیاژ تزریق می‌کند. این فاز انرژی ضربه ناشی از فروپاشی حباب‌های کاویتاسیون را با تغییر شکل‌های پلاستیک بسیار ریز و بدون ایجاد شکست موضعی جذب می‌کند. علاوه بر این، حضور همزمان این دو فاز مانع از اشاعه آسان ترک‌های ناشی از خستگی فرسایشی یا خوردگی تنش‌ی (SCC) می‌شود، چرا که مرز بین فازهای فریت و آستنیت به عنوان سدهای طبیعی در برابر رشد ترک عمل می‌کنند.

مدلسازی هیدرولیکی میدان جریان و ریشه‌یابی سیستمی افت

فشاریک پمپ سانتریفیوژ هرگز مجزا از شبکه لوله‌کشی و متغیرهای فرآیندی خود کار نمی‌کند. در بسیاری از موارد شکست، ریشه اصلی فرسایش و کاویتاسیون پوسته و

پروانه را باید در فواصل دورتر از خود پمپ، یعنی در مخازن مکش و لوله‌کشی‌های ورودی جستجو کرد. توازن ترمودینامیکی حاشیه NPSH کاویتاسیون مکش زمانی رخ می‌دهد که هد مکش مثبت خالص در دسترس سیستم (NPSH_a) به مرز هد مکش مثبت خالص مورد نیاز پمپ (NPSH_r) نزدیک شده یا از آن کمتر شود. برای کارکرد ایمن بدون تخریب، همواره باید رابطه زیر برقرار باشد

$$NPSH_a \geq NPSH_r + \text{Margin}$$

مطابق استاندارد انجمن هیدرولیک (HI 9.6.1) و استاندارد API 610، این حاشیه ایمنی (Margin) برای پمپ‌های با انرژی مکش بالا حداقل برابر با ۱.۵ {meters} یا اعمال ضریب اطمینان ۱.۳ برابر NPSH_r توصیه می‌شود تا تغییرات ناگهانی و گذرا در سیستم مهار شوند. مقدار واقعی هد در دسترس سیستم (NPSH_a) با فرمول زیر پایش و محاسبه می‌گردد:

$$NPSH_a = P_{atm}/(\rho g) \pm H_s - H_f - P_{vp}/(\rho g)$$

در این توازن هیدرولیکی، هر یک از متغیرها می‌توانند ناترازی شدیدی ایجاد کنند:

افت فشار اتمسفریک با ارتفاع $P_{atm}/(\rho g)$

در پروژه‌های نصب شده در ارتفاعات بالا از سطح دریا، کاهش فشار هوا مستقیماً هد در دسترس را ذوب می‌کند. به عنوان مثال، پمپ نصب شده در تراز ارتفاعی ۱۵۰۰ {m} از سطح دریا، بیش از ۱.۷ {m} از هد مکش در دسترس خود را در مقایسه با سطح دریا از دست می‌دهد.

افزایش دمای سیال و جهش غیرخطی فشار بخار $P_{vp}/(\rho g)$

فشار بخار سیالات با افزایش دما به صورت نمایی بالا می‌رود. اگر دمای کاری پساب ورودی به پمپ از ۴۰ {C} به ۶۵ {C} افزایش یابد، هد معادل فشار بخار آب از حدود ۰.۸ {m} به بیش از ۲.۶ {m} صعود می‌کند که این تغییر ناگهانی، حاشیه ایمنی پمپ را به شدت کاهش داده و آن را به ورطه کاویتاسیون فاجعه‌بار سوق می‌دهد.

تلفات اصطکاکی در خط مکش: H_f

این تلفات متناسب با مربع سرعت سیال در خط لوله مکش است

$H_f \propto V^2$ گرفتگی نسبی صافی مکش، استفاده از اتصالات متعدد و زانوهای نامناسب، تلفات H_f را به شدت افزایش داده و با کاهش شدید فشار استاتیک مایع در آستانه

ورود به پروانه، کانون‌های حفره‌زایی موضعی ایجاد می‌کند. آشفستگی‌های هیدرولیکی ناشی از هندسه نامناسب لوله‌کشی مکشیکی از عیوب بسیار شایع در صنایع، عدم رعایت قوانین ابتدایی هیدرولیک جریان در لوله‌کشی ورودی پمپ است. طبق توصیه‌های استاندارد، برای دستیابی به پروفیل سرعت کاملاً توسعه‌یافته و یکنواخت در بدو ورود به پمپ، باید حداقل بین ۵ تا ۱۰ برابر قطر لوله مکش، لوله مستقیم بدون هیچ‌گونه اتصال، زانویی یا شیرآلات قبل از فلنج مکش پمپ در نظر گرفته شود. هنگامی که یک زانویی ۹۰ درجه به طور مستقیم و بدون فاصله ایمنی به فلنج مکش متصل می‌شود، به دلیل نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخش جریان، پروفیل سرعت مایع به شدت نامتقارن می‌گردد. این عدم تقارن سرعت باعث می‌شود که سیال با زاویه برخورد نادرست به پره‌های پروانه برخورد کرده و نواحی گردابی بزرگ (Recirculation Zones) با فشار فوق‌العاده پایین در یک سمت چشمی پروانه شکل بگیرند. این رخداد هیدرولیکی، حتی اگر محاسبات تئوریک کل سیستم نشان‌دهنده NPSHa کافی باشد، کاویتاسیون شدید موضعی را در یک سمت پروانه ایجاد می‌کند که با لرزش‌های مکانیکی شدید، شکستن آب‌بندهای مکانیکی و کنده شدن ذرات فلز همراه خواهد بود. پروتکل جامع کالبدشکافی آزمایشگاهی شکست پمپ برای حرکت در مسیر یک حل مسئله کاملاً مستند و علمی، دپارتمان‌های فنی نباید صرفاً بر حدس و گمان تکیه کنند. پروتکل آزمایشگاهی هشت‌مرحله‌ای زیر که ساختاری زنجیره‌ای و متقاطع دارد، برای شناسایی ریشه‌ای مکانیزم شکست طراحی شده است:

تشریح تفصیلی مراحل پروتکل آزمایشگاهی کالبدشکافی شکست

گام ۱: بررسی‌های مقدماتی و گردآوری داده‌های تاریخی فرآیند اولین قدم، مطالعه تاریخچه نصب و کارکرد پمپ، سوابق تعمیراتی، لاگ‌شیت‌های ابزار دقیق شامل تغییرات فصلی دما، نوسانات دبی فرآیند، وضعیت گرفتگی صافی مکش و گزارش‌های ارتعاش‌سنجی دوره‌ای است. این داده‌ها مشخص می‌سازند که آیا پمپ به طور مستمر در خارج از پنجره امن عملکردی خود یعنی محدوده دبی کمینه ($\{BEP\} < 70\%$) کار کرده است یا خیر.

گام ۲: بازرسی چشمی و مستندسازی ماکروسکوپی

ثبت تصاویر با رزولوشن بالا از قطعه آسیب‌دیده، نقشه‌برداری دقیق از نواحی تخریب‌شده، تعیین جهت خطوط ساییش بر روی شراودها و پره‌های پروانه و دسته‌بندی شکل زبری سطوح (مانند حفرات عمیق موضعی یا ساییدگی‌های هموار جریانی) در این گام انجام می‌شود.

گام ۳: تست‌های غیرمخرب (NDT) و تعیین ضخامت باقی‌مانده دیواره

استفاده از تست مایعات نافذ (DPI) یا ذرات مغناطیسی (MPI) برای ردیابی ترک‌های میکروسکوپی در مرز اتصال پره‌ها به شراود پروانه در کنار ضخامت‌سنجی اولتراسونیک (UT) در سراسر مجرای حلزونی پوسته پمپ جهت تعیین نرخ زوال سالیانه ضخامت دیواره در این مرحله صورت می‌گیرد.

گام ۴: بازرسی ابعادی و لقی‌های هیدرولیکی:

اندازه‌گیری دقیق انحراف شفت (Shaft Runout)، بررسی هم‌راستایی کوپلینگ، اندازه‌گیری میزان سایش و لقی در ناحیه رینگ‌های سایشی (Wear Rings) پمپ مطابق کدهای استاندارد سازنده در این گام انجام می‌شود تا نقش عوامل لرزشی ناشی از خارج از مرکزی مکانیکی ارزیابی شود.

گام ۵: طیف‌سنجی نوری و تایید گرید متالورژیکی آلیاژ

نمونه‌برداری کوچک از بخش‌های غیرحساس قطعه تخریب‌شده و ارسال به آزمایشگاه جهت انجام آنالیز کوانتومتری به روش طیف‌سنجی نشر نوری (OES) یا پلاسما جفت‌شده القایی (ICP) برای تعیین درصد‌های دقیق کروم، نیکل، مولیبدن، کربن و سایر عناصر آلیاژی و مقایسه آن با ادعای سازنده و استانداردهای مرجع بین‌المللی متالورژی در این مرحله قرار دارد.

گام ۶: سختی‌سنجی تراورس متالورژیکی (Mechanical Testing)

انجام آزمون‌های سختی‌سنجی راکول یا برینل بر روی سطح و مغز قطعه شکست‌خورده. این گام مشخص می‌سازد که آیا پمپ تحت خطاهای عملیات حرارتی در حین ساخت (مانند عدم سرمایه‌ش مناسب و ایجاد فازهای شکننده کاربیدی در فولادهای دوبلکس یا ساختار بیش از حد نرم در آلیاژهای مسی) قرار داشته است یا خیر.

گام ۷: آنالیز ریزساختار و فراکتوگرافی با میکروسکوپ الکترونی

آماده‌سازی مقاطع متالوگرافی و بررسی ساختار فازی فلز با میکروسکوپ نوری در کنار استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برای بررسی ریخت‌شناسی خستگی سطحی در حفرات. مشاهده نوارهای خستگی میکروسکوپی (Fatigue Striations) یا حفرات نیم‌کره‌ای ناشی از تمرکز ضربه جت‌های آب، مهر تایید نهایی را بر وقوع کاویتاسیون یا شکست‌های ناشی از شوک‌های مکانیکی می‌زند.

گام ۸: تلفیق نتایج، گزارش ریشه‌یابی (RCA) و طراحی اصلاحات

ترکیب داده‌های متالورژیکی، مکانیکی و شیمیایی به دست آمده برای تدوین یک فرضیه یگانه شکست. در این مرحله، گزارش نهایی ریشه‌یابی عیوب آماده شده و مسئولیت هر دپارتمان (خرید، فرآیند، لوله‌کشی، نت) در قالب اقدام‌های اصلاحی ابلاغ می‌گردد.

نقشه راهبردی حل مسئله:

اقدام‌های فوری کارگاهی تا راهکارهای کلان مهندسی برای خروج پایدار از بحران گسیختگی مداوم پمپ‌ها، واحدهای مهندسی باید فرآیند اصلاحی خود را به صورت گام‌به‌گام و از اقدام‌های کوچک کارگاهی (Micro-Actions) شروع کرده و به سمت اصلاحات ساختاری کلان هیدرولیکی هدایت کنند. اقدام‌های فوری و ضربتی کارگاهی (Immediate Micro-Actions) این اقدامات کم‌هزینه و سریع، بدون نیاز به تغییرات بزرگ در فرآیند تولید یا توقف طولانی‌مدت واحد، برای مهار فوری بحران اجرا می‌شوند:

کالیبراسیون و نصب فوری گیج‌های فشار بر روی لوله مکش و رانش:

جهت پایش آنلاین افت فشار خط لوله مکش و تایید انحراف جریان از محدوده عملکرد ایمن.

پاکسازی و بازرسی دوره‌ای هفتگی صافی مکش پمپ:

برای ممانعت از بالا رفتن تلفات اصطکاکی هیدرولیکی خط ورودی و تضمین تداوم جریان مایع بدون افت فشار موضعی.

پایش مستمر دمای سیال فرآیند در مخزن مکش:

جهت ممانعت از بالا رفتن بی‌ضابطه دمای سیال و کنترل افزایش نمایی فشار بخار مایع.

انجام ارتعاش‌سنجی روزانه روی محفظه یاتاقان‌ها: برای ردیابی نشانه‌های آکوستیکی کاویتاسیون افزایش ناگهانی فرکانس‌های بالا بین 10 kHz تا 20 kHz قبل از رخداد خرابی‌های مکانیکی بزرگ

تعدیل موقت دبی با شیر خروجی: (Discharge Valve Throttling)

در صورت بروز صدای کارکرد خشک، بستن جزئی ولو رانش برای جابجایی دبی پمپ به سمت چپ منحنی عملکردی، که منجر به کاهش هدررفت NPSHr پمپ می‌شود.

پایش شاخص‌های خوردگی سیال:

اندازه‌گیری هفتگی غلظت یون‌های کلرید، هدایت الکتریکی آب و مقدار pH سیال جهت ردیابی نفوذ مواد خورنده به پمپ.

مقایسه راهکارهای مهندسی کلان برای حل دائمی مشکل پمپ

جهت تصمیم‌گیری‌های کلان سرمایه‌گذاری توسط مدیریت مهندسی، جدول زیر انواع راهکارهای ساختاری، هیدرولیکی و متالورژیکی را با معیارهای فنی و اقتصادی مقایسه می‌کند:

راهکار کلان مهندسی و بازطراحی	مکانیزم بهبود و مهار خرابی	آلیاژ یا مواد مصرفی پیشنهادی	فاکتور افزایش طول عمر تجهیز	تحلیل هزینه، ریسک و دشواری اجرا
ارتقای همه‌جانبه متالورژی پروانه و پوسته	ایجاد لایه پسیو کروم-اکسیژن فوق‌العاده چسبنده و تامین چقرمگی ضربه عالی برای جذب شوک‌های کاویتاسیون	فولاد ضدزنگ سوپر دابلکس (CD4MCU/ASTM A890 Gr 4A)	۵ تا ۸ برابر در مقایسه با چدن معمولی	هزینه اولیه: بالا ریسک: بسیار پایین دشواری: نیازمند دانش فنی ساخت و عملیات حرارتی تخصصی
اصلاح هندسی لوله‌کشی خط مکش پمپ	ایجاد پروفیل سرعت کاملاً توسعه‌یافته، حذف جریان‌های گردابی، ممانعت از ایجاد حباب‌های افت فشار در چشمی	لوله‌های استیل یا کربن استیل مقاوم، حذف زانوهای مستقیم ورودی	۴ تا ۶ برابر با سرکوب مطلق کاویتاسیون هیدرولیکی	هزینه اولیه: متوسط ریسک: نزدیک به صفر دشواری: نیازمند جابجایی فیزیکی خطوط لوله و توقف کارخانه در زمان اورهال

<p>هزینه اولیه: پایین تا متوسط ریسک: متوسط (در صورت کاویتاسیون مفراط خطر پوسته شدن وجود دارد) دشواری: نیازمند زیرسازی سطحی خشن با سندبلاست تخصصی</p>	<p>۲ تا ۳ برابر</p>	<p>رزین‌های اپوکسی غنی از سرامیک و کامپوزیت‌های پلیمری پیوندی دو جزئی</p>	<p>عایق‌سازی الکتروشیمیایی فلز پایه، افزایش فوق‌العاده صافی سطح جهت کاهش افت‌های اصطکاکی و جذب پلاستیک ضربات</p>	<p>اعمال پوشش‌های پلیمری و کامپوزیتی ضدسایش</p>
<p>هزینه اولیه: متوسط به بالا ریسک: متوسط (در صورت تغییر زیاد دبی احتمال ناپایداری هیدرولیکی وجود دارد) دشواری: نیازمند بازطراحی طول شفت و پوسته مکش پمپ</p>	<p>تیتانیوم گرید ۵ ۳ تا ۵ برابر (در شرایط بحران NPSH مکش)</p>	<p>آلیاژ استیل سوپر دابلکس یا تیتانیوم گرید ۵</p>	<p>افزایش فیزیکی و مصنوعی هد استاتیک سیال دقیقاً قبل از ورود به چشم پروانه اصلی پمپ و بالا بردن موضعی NPSHa</p>	<p>نصب پیش‌پروانه (Inducer) در مدخل ورودی شفت</p>
<p>هزینه اولیه: متوسط ریسک: متوسط (آسیب‌پذیر در صورت وقوع همزمان ضربات مستقیم کاویتاسیون شدید) دشواری: نیازمند ارسال قطعه به کارگاه‌های مجهز به تجهیزات روباتیک پاشش</p>	<p>۳ تا ۴ برابر بسیار کارآمد در برابر فرسایش سایشی سیال</p>	<p>کبالت-کروم-کاربید تنگستن (WC-Co-Cr Coating)</p>	<p>ایجاد یک زره فلزی فوق‌سخت با چسبندگی مکانیکی بالا جهت ملو کردن فرسایش ناشی از برخورد ذرات جامد اسلاری</p>	<p>پاشش حرارتی کاربیدهای سخت به روش HVOF</p>
<p>هزینه اولیه: بسیار بالا ریسک: صفر دشواری: دشواری بسیار زیاد عمرانی و چیدمان تجهیزات مجتمع</p>	<p>نامحدود به دلیل از بین بردن ریشه فیزیکی تبخیر مایع</p>	<p>سازه‌های فلزی نگهدارنده و تغییر کدهای ارتفاعی لوله‌کشی</p>	<p>افزایش مستقیم هد استاتیکی مایع (Hs) و بهبود مطلق مقدار عددی NPSHa سیستم</p>	<p>افزایش تراز ارتفاعی مخزن مکش یا پایین آوردن فیزیکی پمپ</p>

جمع‌بندی و توصیه‌های راهبردی :

بررسی‌های کالبدشکافی شکست و تحلیل‌های ریزساختاری نشان می‌دهند که تخریب‌های شدید رخ داده در پروانه و پوسته پمپ، حاصل فرآیندی پیچیده و مخرب از هم‌افزایی خوردگی، فرسایش و کاویتاسیون است که به دلیل به‌کارگیری متریال با مقاومت بسیار ضعیف و عدم توازن هیدرولیکی سیستم مکش رخ داده است. چدن‌های خاکستری معمولی یا فولادهای کربنی فاقد توانایی لازم برای تشکیل لایه‌های محافظ اکسیدی پایدار در محیط‌های پویا با سرعت جریان بالا هستند. با پاک شدن مداوم محصولات خوردگی ناپایدار توسط جریان آشفته سیال، فلز تازه به طور مکرر در معرض انحلال الکتروشیمیایی شدید قرار می‌گیرد و این فرآیند هم‌افزا، سرعت نازک شدن دیواره‌ها را تا حد سوراخ شدن فاجعه‌بار پوسته بالا می‌برد. همچنین افت فشارهای موضعی ناشی از لوله‌کشی نامناسب در خط مکش، با آغاز پدیده کاویتاسیون و کوبش ریزجت‌های پر قدرت بر روی سطوح تضعیف‌شده، سرعت تخریب فیزیکی قطعات دوار را دوچندان کرده است.

جهت پیشگیری از تکرار این حوادث و تضمین قابلیت اطمینان بالای سیستم‌های انتقال سیال، پیشنهاد‌های راهبردی زیر به عنوان دستورالعمل نهایی ابلاغ می‌شود :

اصلاح مشخصات متالورژیکی در اسناد خرید:

دپارتمان مهندسی خرید باید هرگونه سفارش‌گذاری قطعات یدکی پمپ از جنس چدن خاکستری یا فولاد معمولی را برای این فرآیند ممنوع کرده و خرید پروانه و رینگ‌های سایشی را منحصراً به گرید فولاد ضدزنگ سوپردوبلکس (مانند ASTM A890 (CD4MCU یا برنز نیکل-آلومینیوم ارتقا دهد تا مقاومت فوق‌العاده‌ای در برابر فرسایش-خوردگی و کاویتاسیون به دست آید.

بازطراحی هیدرولیکی خط مکش پمپ:

واحد طراحی مهندسی موظف است لوله‌کشی ورودی پمپ را به گونه‌ای اصلاح کند که حداقل فاصله مستقیم ده برابر قطر لوله قبل از ورودی پمپ بدون زانویی یا اتصالات مزاحم تامین شود تا از پروفیل سرعت کاملاً یکنواخت و بدون جریان‌های گردابی اطمینان حاصل گردد.

اعمال پوشش‌های محافظ کامپوزیتی سرامیکی:

به عنوان یک راهکار حفاظتی میان مدت و با هزینه کم، استفاده از پوشش‌های پلیمری غنی از ذرات سرامیکی باکیفیت بر روی جداره داخلی پوسته‌های پمپ تازه خریداری شده توصیه می‌شود تا فلز پایه را به طور کامل از تماس با سیال الکترولیت جدا کرده و راندمان هیدرولیکی پمپ را نیز به طور چشمگیری افزایش دهد.

نویسنده : تیم مهندسی و نگهداری شرکت فرید صنعت ایرانیان تابستان ۱۴۰۵

منابع و مراجع :

zeroinstrument.com

Cavitation and Cavitation Erosion: An In-Depth Analysis - Just Measure it - Zero Instrument

pmc.ncbi.nlm.nih.gov

Strive to Reduce Slurry Erosion and Cavitation in Pumps through Flow Modifications, Design Optimization and Some Other Techniques: Long Term Impact on Process Industry - PMC

emerald.com

Wear analysis of centrifugal slurry pump impellers | Industrial Lubrication and Tribology

pyebarker.com

NPSH for Positive Displacement Pumps: How to Avoid Cavitation

epcland.com

Centrifugal Pump Cavitation: Engineering Guide to NPSH & Reliability 2026 - EPCLand

infinitalab.com

Pump Failure Analysis Services | Wear, Cavitation & Corrosion ...

matsonimpellers.com

Impeller Erosion: Causes, Wear Patterns and Manufacturing Checks

chemitek.co.in

Pump Impeller Corrosion: Causes, Impacts, and Prevention Strategies - Chemitek

jeepumps.com

How to prevent pump corrosion and erosion

hnybpumps.com

The impact of corrosion on centrifugal pumps and anti-corrosion maintenance strategies

modernpumpingtoday.com

Erosion, Corrosion, and Cavitation—Oh My! | Modern Pumping Today

fluidsealing.com.au

Types of Corrosion in Centrifugal Pumps and How to Prevent Their Occurrence

industrialmonitordirect.com

Best Impeller Materials for Cavitation Resistance: Ranking ...

streampumps.com

Cast Iron vs. Stainless Steel Impellers: Which Is Right for Your Water Application?

haSHIPumps.com

How to prevent corrosion in a centrifugal pump? - Blog

xylem.com

A full range of impeller materials | Xylem

scribd.com

Erosion Wear in Slurry Pump Impellers | PDF - Scribd

toolgrit.com

NPSH & Pump Cavitation Guide - ToolGrit

pmc.ncbi.nlm.nih.gov

A Review of Cavitation Erosion on Pumps and Valves in Nuclear Power Plants - PMC

angroupcn.com

Centrifugal Pump Materials: When to Choose Stainless Steel vs Cast Iron vs High Chrome

epcland.com

industrialmonitordirect.com

Centrifugal Pump Cavitation Despite High NPSH: Causes & Fixes - Industrial Monitor Direct

xylem.com

Pump cavitation and how to avoid it | Xylem US

911metallurgist.com

CORROSION IN PUMPS AND OTHER DAMAGE MECHANISMS | 911Metallurgist

accesswater.org

Solids-Handling Pump Impellers -- Maintenance Essentials - Access Water

alfapumps.com

How Wear and Corrosion Reduce the Lifespan of Metal Pumps

تجارب فردی و سازمانی